



Při výměně vaku je v případě potřeby možno vyměnit také **dělený kroužek - KTR (6)**, **opěrný kroužek a O-kroužek (8)**. Standardní opravná sada zahrnuje všechny položky pod skupinou 1, včetně plnicího ventilu.